

fitting
manual

Fitting instructions 2601

General information

Before cutting the carpet, please check if the quality and the colour are in accordance to your order.

- Long cuts should be left to condition during 24 hours in the room they will be fitted in, especially during cold or humid periods.
- When the carpet is being unrolled, please check for possible faults or damage.
- Treat the floor with Uzin PE360 (on sucking surface)

Pile direction

Fit the carpet with the pile pointing in the direction of the daylight or in the direction of the major light source, to get the best from the colour and structure of the carpet.

Fitting

Gluing: Glue the full surface with the glue, recommended by Van Besouw. Put the glue to the floor with the tools delivered together with the glue. Follow the instructions of the glue producer for drying time.

Longitudinal seams

Always cut off the production edges. This must be done from the top. We recommend using the "GT Loop-pile Cutter" from Roberts, article number 10-152. For a straight seam, cut between the pile rows in the length direction of the carpet.

Cross seams - Cross seams that are being walked on must always be covered with a protective strip, as cross cutting the carpet all construction yarns are cut.

Cross seams

Cross seams, in walking areas, must be covered with a strip.

Stairs

The front side must be rounded with a radius of 2 cm/ 0,8".

Tiles

Tiles need to be fitted in a "chessboard" structure.

Colours may vary from production lot to production lot. Colour samples are only an indication.

Finally

Construction waste is difficult to remove. Ensure that the carpet is covered subsequent to fitting.

We have assumed that the reader has professional knowledge when drawing up these fitting instructions. If you nevertheless have any questions, please contact Van Besouw. Tel: 0031-38-385 8818 or e-mail: info@besouw.nl.

ATTENTION !

- Never fit a carpet when the air is too humid or the room is too cold.
- Never change the pile direction. The cuts will seem to have different colours if you do. All cuts must be fitted in the same direction.

2601, 2602 and 2603 are made of 100% polyamide. This qualities must be glued with UZIN U3000. Use of other glues is for own risk. When other glue is used, the Van Besouw take back system, cannot be used.

Legvoorschriften 2601

Vorbereiding

De ondervloer dient blijvend droog, vormvast, vlak en schoon te zijn. Oneffenheden in de ondervloer tekenen zich direct in het tapijt af. Een goede vlakke (geëgaliseerde) ondervloer is noodzakelijk.

Voorstrijken met Uzin PE360.(op zuigend ondergrond)

Verwerking

Het tapijt in de betreffende ruimte uitrollen controleren op mogelijke fouten en/of beschadigingen, 24 uur laten conditioneren.

Poolrichting

Laat de pool bij voorkeur in de richting van het daglicht of in de richting van de belangrijkste lichtbron wijzen, om de kleur en structuur het beste tot hun recht te laten komen.

Legmethode

Verlijmen - Het tapijt volledig verlijmen met de door Van Besouw Tapijt BV aanbevolen lijm. Deze moet worden aangebracht met de bij de lijm geleverde structuurroller. Voor de droogtijd van de lijm volg het gebruiksvorschrift van de lijmfabrikant.

Lengte naden

Altijd de productiekanten afsnijden. Dit moet gebeuren vanaf de poolzijde. Wij adviseren u hierbij gebruik te maken van de "GT Loop Pile Cutter" van Roberts, typenummer 10-152. Om een rechte snijkant te krijgen moet u in de lengterichting van het tapijt tussen de poolrijen snijden.

Kopse naden

Kopse naden die belopen moeten worden met een afdekprofiel worden afgedekt. Bij het maken van kopse naden of aansluitingen worden namelijk alle constructiedraden doorgesneden.

Bekleden van trappen

De voorzijde van de traptreden dienen te zijn afgerond met een radius van 2 cm Bij trappen met overstekende treden kan de noodzakelijke afronding verkregen worden door het aanbrengen van een afgeronde lat aan de voorkant van de trede.

Tegels

Tegels dienen verlegt te worden in een schaakbord motief

Gepresenteerde stalen zijn indicatief qua kleurstelling en kunnen per productie een minimale afwijking bevatten.

Tot slot

Bouwuil is moeilijk te verwijderen. Zorg ervoor dat het tapijt na het leggen wordt afgedekt. Bij dit legadvies gaan we uit van de aanwezigheid van professionele vakkennis bij de lezer. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met Van Besouw. Telefoon: 038-3858818 of E-mail: info@besouw.nl

LET OP

- Verwerk het tapijt nooit bij een te hoge luchtvochtigheid en/of een te lage temperatuur.
- Draai nooit de vleugrichting van het tapijt om. Dit resulteert in afwijkende kleuren.
De vleug van elke baan tapijt (als er meer banen naast elkaar liggen) moet altijd dezelfde kant uit wijzen.

2601, 2602 en 2603 zijn gemaakt van 100% polyamide. Deze kwaliteiten dienen verlijmt te worden UZIN U3000. Gebruik van andere lijmsoorten is voor eigen risico en kan het Van Besouw take-back systeem niet toegepast worden.

Verlegehinweise 2601

Allgemeine Information

Bevor Sie den Teppich verarbeiten, kontrollieren Sie bitte, ob die Qualität und Farbe Ihrer Bestellung entspricht.

- In kalten und/oder feuchten Jahreszeiten muss der Teppichboden im dem Raum, indem er verlegt werden soll, mindestens 24 Stunden akklimatisieren.
- Während des Ausrollens muss der Teppich auf mögliche Fehler oder Beschädigungen kontrolliert werden.
- Die boden mit Uzin PE360 behandeln (auf Saugende Boden)

Vorbereitung

Boden - Der Boden muss dauerhaft trocken, formstabil, eben und sauber sein. Unebenheiten des Bodens zeichnen sich sofort durch den Teppich ab. Ein ebener (geglätteter) Boden ist demzufolge eine Notwendigkeit. Die Bahnen von der Rolle nacheinander immer in der gleichen Richtung verarbeiten. Damit Farbe und Struktur des Teppichbodens optimal zur Geltung kommen, sollte der Flor vorzugsweise zum Tageslicht oder zur Hauptlichtquelle zeigen.

Verleimen

Vollflächig verleimen mit die durch Van Besouw empfohlte Leim. Diese müßt bearbeitet werden mit die mitgelieferte Strukturroller. Siehe die Hinweise von Leimlieferant für Trockenzeit.

Längsnähte

Immer die Produktionsränder entfernen. Wir raten Ihnen dabei den GT Loop Pile Cutter von Roberts zu benutzen, Artikelnummer 10-152. Dabei von oben schneiden, zwischen den Polreihen in der Längsrichtung des Teppichs.

Kopfnähte

Kopfnähte die auf Laufflächen liegen müssen mit einem Abdeckprofil versehen werden

Treppen

Das Verlegen auf Filz oder Spezialgummi für Treppen, sowie das Abrunden der Stufen (Radius minimal 2 cm) ist unerlässlich.

Fliesen

Fliesen müssen verlegt werden in einer "Schachbrett Motiv".

Farbabweichungen zwischen unterschiedliche Produktionen sind unvermeidlich. Farbmuster sind ausschliesslich indikativ.

Schlussbemerkung

Bauschmutz lässt sich schwer entfernen. Sorgen Sie dafür, dass der Teppich nach dem Verlegen abgedeckt wird. Bei diesen Hinweisen setzen wir ein professionelles Wissen des Teppichbodenverlegers voraus. Sollten Sie den noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit mit Van Besouw in Verbindung setzen. Telefoon: 0031-38-385 8818 of e-mail: info@besouw.nl.

ACHTUNG !

- Verarbeiten Sie den Teppich niemals bei einer zu hohen Luftfeuchtigkeit oder in einem zu kalten Raum.
- Wechseln Sie niemals bei mehreren Bahnen die Florrichtung. Die Bahnen werden andersfarbig aus-sehen. Die Florrichtung von allen Bahnen soll unbedingt in der gleichen Richtung liegen.

2601, 2602 und 2603 bestehen zu 100% aus Polyamid. Diese Qualitäten müssen verklebt werden mit UZIN U3000. Die Verwendung anderer Kleber erfolgt auf eigenes Risiko und das Van Besouw Take-Back-System kann nicht verwendet werden.

Van Besouw contact

Puttenstraat 3

Tel: +31 (0)38-385 88 18

info@besouw.nl

8281 BP Genemuiden

Fax: +31 (0)38-385 88 17

www.besouw.nl